



AVASTUDIO

UWAGI:

- typy i przekroje poszczególnych obwodów elektrycznych w/g załączonych schematów,
- w pomieszczeniach mokrych montować gniazda szczelne, z bolcem, na wysokości 1.4 m,
- sterowanie wentylatorem wywiewnym łazienki za pomocą łącznika oświetlenia łazienki,
- instalacje przebudowywanego pomieszczenia, należy unieść w puszkach na korytarzu,